Системы Модули и Компоненты

Шлюз ECO-Gate беспроводной сети передачи данных

Техническое описание





Board Revision	1.0
Product Name	ECO-Gate-1.0
Doc Name	hw_ecogate
Revision Date	17.01.2020
Revision Number	1

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Оглавление1						
2.	Назначение ECO-Gate2						
3.	Техничес	ские Характеристики ECO-Gate	3				
	3.1.	Блок схема и алгоритм работы ECO-Gate	3				
	3.2.	Внешние разъемы	4				
	3.3.	Индикация	4				
	3.4.	Характеристики радиоканала	5				
	3.5.	Электрические характеристики	6				
	3.6.	Эксплуатационные ограничения	6				
	3.7.	Габариты	7				
4.	Програм	имное обеспечение ECO-Gate	8				
	4.1.	Виды и состав программного обеспечения	8				
	4.2.	Инсталляция демонстрационного ПО	8				
	4.3.	Инсталляция операционной системы	9				
	4.4.	Демонстрационное ПО ПРАД	9				
	4.5.	Демонстрационное ПО MB-Lighting	13				
	4.6.	Пользовательское ПО	16				
5.	История	документа	17				
6.	Техничес	ская поддержка	18				

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЕСО-GATE

Шлюз для беспроводной сети ECO-Gate является законченным аппаратным решением, обеспечивающим возможность удаленно, через локальные вычислительные сети или Интернет взаимодействовать с беспроводной сетью, созданной на основе модулей MBee.

Шлюз ECO-Gate предназначен для выполнения следующих функций:

- Получение данных от удаленных радиомодулей МВее (или устройств на их основе);
- Управление удаленными узлами;
- Накопление данных;
- Обеспечение доступа через Ethernet или Wi-Fi к данным, а также управление беспроводной системой.

Шлюз ECO-Gate работает под управлением операционной системы Linux, что позволяет его использовать для ответственных применений. Программное обеспечение шлюза устойчиво к перезагрузкам, вызванных перебоями в электроснабжении. Устройство предназначено для работы в режиме 24/7.

ECO-Gate может быть настроен как Wi-Fi точка доступа, что позволяет его использовать автономно без связи с Интернет.

Шлюз ECO-Gate — оптимальное устройства для создания беспроводных сетей Интернета вещей на основе радиомодулей MBee. Обладая небольшими габаритами и всеми необходимыми интерфейсами, шлюз может быть установлен в непосредственной близости к месту развертывания сети (например, в производственном цеху или на складе), что значительно повышает надежность всей системы в целом. Возможность доступа к шлюзу по Ethernet, избавляет от необходимости подключать к нему монитор и клавиатуру. SysMC

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕСО-GATE

3.1. Блок схема и алгоритм работы ECO-Gate

Блок схема шлюза ECO-Gate приведена на Рисунке 1.



Рисунок 1

ECO-Gate включает в себя несколько функциональных блоков:

- Объединительная плата интегрирует между собой функциональные блоки шлюза;
- Радиомодуль МВее устройство, принимающее по радиоканалу данные от удаленных узлов и передающее им команды управления.
- Одноплатный компьютер Raspberry Pi, получает данные от радиомодуля по интерфейсу UART, производит их обработку и формирует команды для передачи их удаленным устройствам;
- Часы реального времени с резервной батареей;
- Внешние соединители предназначены для подключения электропитания, антенн, Ethernet и (в случае необходимости) внешнего накопителя данных или GSM модема.

Работа и взаимодействие между собой аппаратных компонентов шлюза обеспечивается средствами операционной системы Linux. За канал связи с радиомодулем отвечает специализированный драйвер, созданный с помощью открытой бесплатной библиотеки сррmbee. На верхнем уровне могут работать самые разнообразные приложения, как разработанные «СМК», так и сторонних производителей (см. раздел «Программное обеспечение ECO-Gate»).

3.2. Внешние разъемы

Внешний вид фронтальной и тыловой части показан на рисунке Рисунке 2.

N⁰	Название	Количество	Назначение	
1	SNAA	2	Антенна диапазона 868 МГц или антенный	
1		2	кабель к радиомодулю МВее.	
2	Ethernet RJ-45	1	Ethernet 100BASE-TX.	
			Вход питания +5 В. Может быть использован для	
3	USB B	1	питания шлюза от USB блока питания с	
			выходным током не менее 2,1 А.	
	USB A	4	Для подключения периферийных устройств,	
4			таких как: внешний накопитель данных,	
			клавиатура, мышь, GSM/3G/LTE модем и т.п.	
			Вход внешнего источника питания с диапазоном	
1	Dower	1	входных напряжений: +6,5+30 В. Допускается	
4	Power		одновременное подключение питания через	
			разъем USB В.	

Типы и назначение разъемов приведены в таблице Таблице 1.

Таблица 1

3.3. Индикация

Для обеспечения пользователя необходимой информацией о режимах работы, в ECO-Gate предусмотрены светодиодные индикаторы. Расположение светодиодов приведено на рисунке Рисунок 1. Назначение индикаторов описано в таблице Таблица 2.

NՉ	Название	Цвет	Назначение		
1	RF RX	Зеленый	Активен в режиме «Прием» радиоядра модуля MBee		
2	RF TX	Красный	Активен в режиме «Передача» радиоядра модуля MBee.		
3	ТХ	Красный	Режим «Передача» UART-интерфейса радиомодуля.		

N⁰	Название	Цвет	Назначение	
Δ	RX	Зеленый	Режим «Прием» UART-интерфейса	
7		Зеленый	радиомодуля.	
5	PWR	Зеленый	Индикатор наличия электропитания шлюза.	
		T		

Таблица 2



Рисунок 2

3.4. Характеристики радиоканала

Шлюз ECO-Gate предназначен для обеспечения возможности взаимодействия с беспроводной сетью, построенной на радиомодулях MBee¹, работающих под управлением программного обеспечения SerialStar². Для этого в шлюз установлен радиомодуль MBee с предустановленным программным обеспечением SerialStar. Параметры радиоканала и сетевые настройки радиомодуля по умолчанию приведены в таблице Таблица 3.

¹ Техническое описание радиомодулей МВее-868-2.0

² Описание программного обеспечения SerialStar

N⁰	Параметр	Ед. изм.	Значение
1	Частотный диапазон	ΜГц	868,75
2	Мощность передатчика	дБм	14
3	Эфирная битовая скорость	Кбит/сек	38,4
4	ID радиомодуля ECO-Gate		0x01
5	ID беспроводной сети ECO-Gate		0x010001

Таблица 3

3.5. Электрические характеристики

Электропитание устройства может быть осуществлено через разъем «USB B Connector» или через «Power Connector».

Электрические характеристики устройства приведены в таблице Таблица 4.

NՉ	Параметр	Ед. изм.	Значение
1	Напряжение источника питания (при подключении питания через разъем Power Connector)	В	6,5÷36
2	Напряжение источника питания (при подключении питания через разъем USB B Connector)	В	5
3	Потребляемый ток не более.	А	2,1

Таблица 4

3.6. Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации шлюза ECO-Gate необходимо соблюдать все правила и требования настоящего Руководства и техники безопасности. Несоблюдение при эксплуатации правил и требований настоящего Руководства может привести к выходу устройства из строя.

При установке шлюза внутри металлического шкафа обязательным является размещение антенн за пределами шкафа.

В таблице Таблица 5 содержится перечень технических характеристик шлюза, при несоблюдении которых возможен выход устройства из строя или не гарантируется штатная работа устройства.

Nº	Наименование	Ед. изм.	Минимум	Максимум
1	Температура окружающей среды	С	+5	+ 50
2	Относительная влажность (без образования конденсата)	%	10	90
8	Напряжение питания (при подключении питания через разъем Power Connector)	В	+6,5	+36

Таблица 5

3.7. Габариты

Габаритные размеры ECO-Gate приведены на Рисунке 3.





Рисунок 3

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕСО-GATE

4.1. Виды и состав программного обеспечения

В основе устройства ECO-Gate лежит одноплатный компьютер Raspberry Pi. Работу шлюза обеспечивается:

- 1. Операционной системой.
- 2. Пользовательским ПО.

Программное обеспечение размещается на карте памяти microSD, подключаемой к Raspberry Pi. Для доступа к карте памяти необходимо снять одну (любую) торцевую крышку с корпуса ECO-Gate (открутив 4 винта) и извлечь объединительную плату с установленным на ней с одноплатным компьютером. Предварительно необходимо отключить все внешние соединения ECO-Gate и отсоединить антенны.

Доступ к карте памяти устройства требуется лишь в случае необходимости инсталляции нового образа с демонстрационным ПО или в случае необходимости переустановки операционной системы. Для установки и настройки пользовательского ПО можно использовать доступ к устройству по ssh через Ethernet порт.

4.2. Установка демонстрационного ПО

По умолчанию, устройство ECO-Gate поставляется с предустановленной операционной системой Linux и демонстрационным программным обеспечением — «Программа редактирования и анализа данных (ПРАД)». Но, в случае необходимости, ПО ПРАД может быть заменено на демонстрационное программное обеспечение MB-Lighting, предназначенное для беспроводного управления освещением с помощью радиомодулей MBee.

Для смены демонстрационного ПО, необходимо выполнить следующую процедуру:

- 1. Отключить все внешние разъемы от ECO-Gate и снять антенны.
- 2. Снять одну (любую) торцевую крышку с корпуса ECO-Gate, открутив 4 винта.
- 3. Извлечь объединительную плату с подключенным к ней компьютером Raspberry Pi.
- 4. Извлечь карту памяти microSD из Raspberry Pi.
- 5. Подключить с помощью кардридера карту памяти к компьютеру.
- 6. Отформатировать карту памяти с помощью утилиты SD Card Formatter.
- Скачать образ диска с интересующим демонстрационным программным обеспечением: 7.1. <u>ПРАД</u>

7.2. MB-Lighting

- 8. Записать скачанный образ на отформатированную карту памяти с помощью утилиты <u>Win32</u> <u>Disk Imager</u>.
- 9. После успешной записи образа на карту памяти, отключив кардридер от компьютера, извлечь карту памяти и установить ее в Raspberry Pi.
- 10. Собрать ECO-Gate.

После этого, взаимодействие с ECO-Gate осуществляется в соответствии с алгоритмом работы установленного программного обеспечения (см. соответствующий раздел описания). SysMC

4.3. Инсталляция операционной системы

По умолчанию устройство ECO-Gate поставляется с предустановленной операционной системой Linux и демонстрационным ПО. Но, в случае необходимости, операционная система может быть переустановлена.

Для переустановки ОС, необходимо выполнить следующую процедуру:

- 1. Отключить все внешние разъемы от ECO-Gate и снять антенны.
- 2. Снять одну (любую) торцевую крышку с корпуса ECO-Gate, открутив 4 винта.
- 3. Извлечь объединительную плату с подключенным к ней компьютером Raspberry Pi.
- 4. Извлечь карту памяти microSD из Raspberry Pi.
- 5. Подключить с помощью кардридера карту памяти к компьютеру.
- 6. Отформатировать карту памяти с помощью утилиты SD Card Formatter.
- 7. Скачать дистрибутив ОС.
- 8. Установить ОС в соответствии с инструкцией на выбранный дистрибутив.

После переустановки ОС данным методом, никакое демонстрационное ПО доступно не будет. Данный метод используется в случае перехода на собственное пользовательское программное обеспечение.

4.4. Демонстрационное ПО ПРАД

Программа Редактирования и Анализа Данных (ПРАД) — демонстрационное программное обеспечение для беспроводного шлюза ECO-Gate, предназначенное для сбора данных от датчиков различного типа, накопления полученных данных и их отображения в графическом виде.

Программное обеспечение ПРАД доступно для скачивания по ссылке:

sysmc.ru/documentation/image/ECO-Monitoring/ECO-Monitoring_181206.img

В ПО ПРАД на шлюзе настроена WI-Fi точка доступа, с параметрами:

- Имя сети: EcoMonitor
- Пароль: ecomonitor
- Страница ПРАД доступна по IP адресу: 10.0.0.1

Для доступа к программе по локальной сети, в случае подключения шлюза к пользовательской ЛВС, необходимо ввести в адресной строке браузера IP адрес: 192:168:1. Вид стартовой страницы, представлен на Рисунке 4.

ZF http://192.168.1.5/login Ø	С ZF Аутентификация пользова
од в пичный кабине	т
	·
ль	
омнить меня	
	Войти
	Bonna

Рисунок 4

Далее, для доступа в программу необходимо ввести логин и пароль. В демонстрационном ПО ПРАД существует два пользователя (администратор и оператор):

- 1. raspberry@admin.ru (пароль: administrator)
- 2. raspberry@user.ru (пароль: raspberry)

Пользователь raspberry@user.ru (оператор) имеет доступ только к странице «Измерения».

Пользователь raspberry@admin.ru (администратор) имеет доступ к страницам:

- 1. «Устройства»
- 2. «Измерения»
- 3. «Пользователи»

На странице «Устройства» (Рисунок 5) представлена таблица со списком устройств, прописанных в системе. В столбце «Действия», с помощью соответствующих кнопок, можно:

- 1. Просмотреть графики данных по каждому устройству.
- 2. Отредактировать параметры устройства.
- 3. Удалить устройство из системы.

ZF TIPA,	Д 1.0 - Программа ред	ни х +			-	0	×
$\leftarrow \ \rightarrow$	С 🛈 Не защи	щено 192.168.1.5/sensors	☆	0		D	:
	Устройства	амерения Пользователи Выход					

Устройства

+ до	+ Добавить						
ID	Наименование	Датчик 1	Ед. изм. 1	Датчик 2	Ед. изм. 2	Действия	
2	ECO-Meter-Humidity	LMT70	Temp, C	HIH-4000-003	RH %	i 🖍 🗊	
5	Модуль температура	LMT70	T, C	HIH-4000-003	RH%	h 🖊 💼	
6	Датчик 4-20 мА	4-20 мА	мА	Не подключен	Отсутствует	h	

Рисунок 5

С помощью кнопки «Добавить» можно добавлять устройства в систему. Вид страницы представлен на Рисунке 6.

Для добавления устройства необходимо:

- 1. Прописать ID устройства (сетевой адрес радиомодуля MBee).
- Назначить пользовательский идентификатор устройства (назначается администратором системы).
- 3. Выбрать тип подключенного датчика №1.
- 4. Выбрать тип подключенного датчика №2.
- 5. Указать единицы измерения для датчика №1.
- 6. Указать единицы измерения для датчика №2.
- 7. Нажать кнопку «Сохранить».



Добавление устройства в базу данных

Пожалуйста заполните форму и нажмите на кнопку Добавить .
ID устройства
Введите ID устройства
Пользовательский идентификатор устройства
Введите пользовательский идентификатор устройства
Привязанный датчик №1
Датчик2
Привязанный датчик №2
Датчик2 🔹
Единица измерения №1
Введите единицу измерения №1
Единица измерения №2
Введите единицу измерения №2
Сохранить Отмена

Рисунок 6

Актуальные данные, получаемые по радиоканалу от устройств, зарегистрированных в системе, отображаются на странице «Измерения» в табличном виде (Рисунок 7). В случае, если от удаленного устройства, зарегистрированного в системе, не поступало никаких данных на шлюз в течении одного часа, строка с данными от этого устройством автоматически выделяется цветом.

SysMC ECO-Gate-1.0 Image: state of the same peqaktry | x | + - □ x ← → C () Не защищено | 192.168.1.5/measurements ☆ @ ▲ ♦ | 0 : Устройства Измерения Пользователи Выход

Измерения

ID измерения	ID устройства	Название	Время	Ед.изм.	Показание	Ед.изм.	Показание	Vdd, V	Температура, С	RSSI, dBm
728301	2	ECO-Meter-Humidity	2019_11_25 16:32:42	Temp, C	15.88	RH %	0.5	3.47	26	-90
690339	5	Модуль температура	2018_12_06 19:04:28	T, C	24.71	RH%	19.22	3.61	23	-50
728300	6	Датчик 4-20 мА	2019_11_25 16:32:41	мА	0	Отсутствует	0	3.25	-255	-96

Рисунок 7

В Таблице «Измерения» по каждому зарегистрированному в системе устройству содержится следующая информация:

- 1. ID устройства сетевой адрес радиомодуля МВее.
- 2. Название Пользовательское название данного устройства.
- 3. Время дата и время получения последнего пакета с данными.
- 4. Ед. изм. единицы измерения первого датчика.
- 5. Показания показания первого датчика.
- 6. Ед. изм. единицы измерения второго датчика.
- 7. Показания показания второго датчика.
- 8. Vdd, V напряжение на элементе питания устройства.
- 9. Температура, С температура, измеренная радиомодулем.
- 10. RSSI, dbm уровень сигнала на входе радиоприемника шлюза.

При нажатии на кнопку с адресом ID устройства, открывается окно с графиками показаний подключенных датчиков, датчика температуры, встроенного в радиомодуль и напряжения на элементе питания (Рисунок 8), за выбранный период. При нажатии кнопки «Скачать файл-отчет», можно осуществить скачивание данных за выбранный период в табличном виде (в формате csv).



Рисунок 8

На Рисунке 9 представлен вид страницы «Пользователи», на которой возможно изменить пользовательские пароли с помощью кнопки «Редактировать пароль».

Z ПРАД 1.0 - П	рограмма редактир 🗙 🕂					-	0	×
\leftrightarrow \rightarrow G	④ Не защищено 192.168.1.5/user				\$ 0	·	D	:
Устр	риства Измерения Пользоват	ели Выход						
По	пьзователи							
ID	Имя	Email	Роль	Действия				
5	Пользователь	raspberry@user.ru	user	🖍 Редактировать пароль				



4.5. Демонстрационное ПО MB-Lighting

ПО MB-Lighting предназначено для демонстрации возможностей радиомодулей MBeeв системах управления освещением.

Программное обеспечение MB-Lighting доступно для скачивания по ссылке:

http://www.sysmc.ru/documentation/image/MB-Lighting/rPi_2gb_v1.2.img

После подключения электропитания, шлюз ECO-Gate, с предустановленным ПО MB-Lighting, становится доступен по Ethernet компьютерам, находящимся в одной локальной сети с ним. Так как в ECO-Gate включен DHCP, предварительно необходимо узнать присвоенный IP адрес устройству с именем `raspberrypi` (в настройках собственного Ethernet шлюза или, к примеру, с помощью утилиты <u>Advanced IP Scanner</u>).

Для доступа к программе необходимо ввести в адресной строке браузера присвоенный устройству ECO-Gate IP адрес, добавив в конце порт 5000 (например – 192.168.135:5000). Вид стартовой страницы, представлен на Рисунке 10.

← → 🗶 http://192.168.1.35:50	00/login	・ ク ▼ C 💥 MB-Lig	htning	×	- □ × ☆ ☆
☆					
MB-Lightning Настрой	ка				Вход
Вход					
Логин *					
Пароль *					
Вход					

Рисунок 10

Далее, для доступа в программу необходимо ввести логин и пароль. В демонстрационном ПО MB-Lighting существует два пользователя:

- 1. admin (пароль: administrator)
- 2. operator (пароль: operator)

Пользователь admin имеет неограниченный доступ к настройкам ПО (на вкладке «Настройка»), в то время как пользователь operator доступа к настройкам не имеет и может лишь осуществлять регулировку яркости свечения 6 осветительных групп (на вкладке «MB-Lighting»), состав которых определяет пользователь admin.

Внешний вид страницы настроек приведен на Рисунке 11.

Идеология программы позволяет создавать неограниченное число групп, в каждую из которых могут быть добавлены любые устройства (светильники), прописанные в систему. Один и тот же светильник может быть одновременно в разных группах.

В левой части страницы с настройками программы располагается область выбора активных групп, то есть тех групп светильников, управление которыми доступно на вкладке «MB-Lighting» (всего - 6 групп).

В правой части страницы с настройками программы располагается область управления составом системы. С помощью кнопок «Добавить группу» и «Удалить группу» можно осуществлять добавление и удаление групп соответственно. С помощью кнопок «Добавить модуль» и «Удалить модуль» можно осуществлять добавление и удаление модуль» можно осуществлять добавление и удаление модулей (светильников) соответственно.

Для выбора состава группы необходимо установить галочки в ячейках на пересечении столбца с номером редактируемой группы и строки с ID модуля (светильника), который в эту группу нужно добавить.

Для проверки канала связи с модулем (светильником) нужно нажать на кнопку с вопросительным знаком в столбце «Тест».

Первал активнал группа *	Доба	вить группу	Удал	ить группу				0	тменить	
1 rpynna 👻	0.65						In a second			
Bropan aktwakan rpynna *	Alava	ить модуль Удалить мо			ь модуль			- aprime in the		
2 rpynna -		ID модуля	Тест	1 rpyrma	2 группа	3 группа	4 rpytna	5 группа	6 группа	
Tpetus actuesas rpynna * 3 rpynna *		2	0	2						
Четвертая активкая группа *		4	0							
4 rpynna 👻	0	5	0							
Diritan aktivalikan rejorita * 5 rejorita -		6	0							
Шестая активная пруппа "		7	0					-		
6 rpynna 👻	0	0	U	Строк на ст	раницу: 5		1-5	of 6	<u> </u>	
				1.1						
	admin:	старыи пар	золь	повыи пароль				Изменить пароль		
	operator	operator: Старый пароль		пь Новый пароль				Изменить пароль		

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Применить».

Рисунок 11

На Рисунке 12 представлен внешний вид страницы «MB-Lighting», через которую осуществляется управление группами светильников. На против названия каждой доступной для управления группы располагается регулятор яркости (регулировка яркости свечения осуществляется с помощью ШИМ в диапазоне от 0 до 100 %). Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Применить». С помощью кнопок «Вкл. все» и «Выкл. все» можно включить и выключить сразу все светильники.

A (a) (a) http://192.168.1.35:5000)/main	ۍ ب م	AMB-Lightning	×	- □ ×
			, <u> </u>		
MB-Lightning Настройка	1				Выход
	1 группа		Применить		
	2 группа	•	Применить		
	3 группа		Применить		
	4 группа		— Применить 95		
	5 группа		Применить		
	6 группа	•	Применить		
		Вкл. всё	Выкл. всё		

Рисунок 12

4.6. Пользовательское ПО

Программное обеспечение «ПРАД» и «MB-Lighting» являются ознакомительными и не рекомендуются для применения в коммерческих целях, так как гарантия их надежной работы не предоставляется. С помощью данного ПО пользователь может ознакомиться с возможностями беспроводного шлюза ECO-Gate, радиомодулей MBeeu устройств на их основе. Для полноценного использования шлюза необходимо разработать собственное пользовательское программное обеспечение или обратится по данному вопросу к разработчику устройства (контакты CMK). Для самостоятельной разработки программного обеспечения компания CMK предоставляет библиотеки MBee для различных языков программирования. Скачать их можно на следующих ресурсах:

- 1. <u>Сайт СМК</u>
- 2. <u>GitHub</u>

5. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

Дата	Редакция документа	Описание изменений
17.01.2020	Первая версия	-

Таблица 6 История документа.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Разработка и техническая поддержка									
СИСТЕМЫ, МОДУЛИ И КОМПОНЕНТЫ									
Разработчик систем а	втоматизации и телеметрии								
Телефон Электронная почта Сайт	+7 (495) 784 5766 mbee@sysmc.ru www.sysmc.ru								